



English

Battery precautions

1. Do not use rechargeable batteries.
2. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
3. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
4. Keep batteries away from children.
5. According to local legal requirements exhausted batteries should not be disposed of by throwing away in normal household rubbish.
6. Avoid short circuiting the contacts in the battery compartment and battery terminals.
7. Remove battery from unit when not in use for long period of time.

Battery installation

- Install 1 X AA (1.5V), observing the correct polarity, into the battery compartment located on the back of the clock, as shown in the diagram.

Time setting

- Turn the TIME SET knob on the back of the clock in the direction of the arrow until correct time is shown. Only turn in the direction of the arrow to avoid damaging the movement.

Guarantee

2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery). The guarantee is valid in those countries where the wall clock is officially being sold.

Broken or cracked lens screens are not covered under the guarantee.



Braun info line

Braun helpline

Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

or contact **+44 208 208 1833**



WARNING! This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive. It should not be discarded with normal household waste but taken to your local collection centre for recycling.



This product conforms to the EMC requirements as per council directive 2004/108/EC.

Braun is a registered trademark of Braun GmbH, Kronberg, Germany used under license by Zeon Ltd

Deutsch

Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

1. Nutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
2. Es wird empfohlen, nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs zu nutzen.
3. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung.
4. Bewahren Sie die Batterien für Kinder unzugänglich auf.
5. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nach den hiesigen geltenden Vorgaben – entsorgen Sie die Batterien nicht über den normalen Hausmüll.
6. Vermeiden Sie es, die Kontakte im Batteriefach und die Batterieklemmen kurzzuschließen.
7. Entfernen Sie die Batterien aus dem Wecker, wenn diese für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.

Einlegen der Batterien

- Setzen Sie 1 x AA (1,5V) Batterie in das Batteriefach ein, und achten Sie auf die korrekte Polung. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Uhr, wie in der Abbildung dargestellt.

Einstellung der Zeit

- Drehen Sie den TIME SET-Knopf auf der Rückseite der Uhr in die Richtung, in die der Pfeil zeigt, bis die richtige Zeit angezeigt wird. Drehen Sie die Zeiger nur in die Richtung, in die der Pfeil zeigt, um Schäden am Uhrwerk zu vermeiden.

Garantie

2 Jahre auf Materialfehler und Fehler bei der Arbeitsausführung (ausgenommen Batterien). Die Garantie gilt in denjenigen Ländern, wo die Wanduhr offiziell verkauft wird.

Gebrochene Linsen oder solche mit Rissen werden von der Garantie nicht gedeckt.



Kontakt

Kontakt

Sollten Sie mit Ihrem Produkt ein Problem haben, machen Sie bitte Ihre lokale Service-Stelle ausfindig unter:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

oder kontaktieren Sie die Nr. **+44 208 208 1833**.



WARNUNG! Dieses Produkt ist der Anweisung des WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) unterstellt und sollte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern zur lokalen Sammelstelle für Recycling



Dieses Produkt entspricht den EMC-Anforderungen gemäß Ratsanweisung 2004/108/EC.

Braun ist eine registrierte Handelsmarke von Braun GmbH, Kronberg, Deutschland unter Lizenz von Zeon Ltd. verwendet.

Français

Précautions relatives aux piles

1. Ne pas utiliser de piles rechargeables.
2. Utiliser uniquement des piles sémblables ou d'un type équivalent à celui recommandé.
3. Les piles doivent être insérées dans le sens de polarité approprié.
4. Tenir les piles hors de portée des enfants.
5. Les piles usées doivent être mises au rebut conformément aux exigences légales locales. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères.
6. Éviter de provoquer un court-circuit des contacts dans le compartiment des piles et aux bornes de batterie.
7. Retirer les piles de l'horloge lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

Installation des piles

- Installer 1 X AA (1,5V), en observant la polarité appropriée, dans le compartiment des piles situées au dos de l'horloge, tel qu'indiqué dans le schéma.

Réglage de l'heure

- Tourner le bouton de réglage de l'heure situé au dos de l'horloge dans le sens de la flèche jusqu'à ce que l'heure appropriée s'affiche. Tourner uniquement dans le sens de la flèche pour éviter d'endommager le mouvement.

Garantie

2 ans sur les défauts de matériel et de fabrication (sauf sur les piles). La garantie est valable dans les pays dans lesquels l'horloge est officiellement vendu.

Les lentilles cassées ou fissurées ne sont pas couvertes par la garantie.



Braun info line

Appel d'urgence Braun

Si vous deviez avoir un problème avec votre réveil, veuillez chercher l'adresse de votre service local sous:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

ou contacter le numéro **+44 208 208 1833**.



ATTENTION ! Ce produit est couvert par les directives du WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais rapporté au centre de recyclage local.



Ce produit correspond aux exigences EMC selon les directives du conseil 2004/108/EC.

Braun est une marque de commerce enregistrée par Braun GmbH, Kronberg, Allemagne, sous licence de Zeon Ltd.

Italiano

Batterie

1. Non usare batterie ricaricabili.
2. Usare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti come raccomandato.
3. Le batterie devono essere inserite correttamente prestando attenzione alla polarità.
4. Tenere le batterie lontano dai bambini.
5. Le batterie scariche vanno trattate secondo le normative locali. Non devono pertanto essere gettate assieme ai normali rifiuti domestici.
6. Evitare corto circuiti tra i contatti nel vano batterie e i terminali della batteria.
7. Rimuovere le batterie dall'unità se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo.

Installazione delle batterie

- Usare 1 X AA (1,5V), inserendole con la corretta polarità nel comparto posto sul retro dell'orologio da parete, come mostra il disegno.

Impostazione dell'ora

- Girare la manopola TIME SET posta sul retro dell'orologio da parete nella direzione della lancetta fino al raggiungimento dell'ora corretta. Per evitare danneggiamenti al movimento, fare attenzione a girare la manopola nella stessa direzione delle lancette.

Garanzia:

2 anni di garanzia contro i difetti di materiale e di fabbricazione (ad eccezione delle batterie). La garanzia è valida nei paesi in cui la sveglia è ufficialmente in vendita.

I vetri rotti o scalfiti non sono coperti da garanzia.



Braun info line

Informazioni:

Per problemi sul prodotto contattare il centro servizi locale sul sito:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

oppure contattare il numero **+44 208 208 1833**.



ATTENZIONE! Questo prodotto è coperto dalla direttiva Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Non deve essere eliminato con i normali rifiuti domestici, ma portato presso il vostro centro locale di raccolta per il riciclaggio.



Questo prodotto è conforme ai Requisiti EMC come da consiglio direttiva 2004/108/EC.

Braun è un marchio registrato di Braun GmbH, Kronberg, Germania utilizzato su licenza da Zeon Ltd.

Nederlands

Voorzorgsmaatregelen

1. Gebruik geen oplaadbare batterijen.
2. Gebruik alleen de aanbevolen of gelijksoortige batterijen.
3. Zorg ervoor dat de batterijen met de juiste polariteit aangebracht worden.
4. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
5. Gooi lege batterijen weg volgens de plaatselijke wettelijke vereisten en niet bij het huishoudelijk afval.
6. Vermijd kortsluiting tussen de contacten in het batterijcompartiment en de batterijcontacten.
7. Verwijder de batterij uit het apparaat wanneer deze voor langere tijd niet gebruikt word.

Batterij aanbrengen

- Breng één AA (1,5V) batterij met de juiste polariteit in het batterijcompartiment aan de achterzijde van de klok aan (zie afbeelding).

Tijd instellen

- Draai de knop voor het instellen van de tijd aan de achterzijde van de klok in de richting van de pijl tot de juiste tijd aangegeven wordt. Draai de knop alleen in de richting van de pijl om schade aan het uurwerk te voorkomen.

Garantie

2 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten (uitgezonderd de batterij). De garantie is geldig in de landen waar de wandklok officieel wordt verkocht.

Een gebroken of gebarsten afdekglas valt niet onder de garantie.



Braun info line

Braun Hulplijn

Indien u problemen ondervindt met dit product kunt u uw plaatselijke servicecentrum vinden op:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

of contact opnemen met: **+44 208 208 1833**.



WAARSCHUWING! Dit product valt onder de Richtlijn inzake Afdankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Het mag nooit bij het huishoudelijk afval weggegooid worden maar dient naar een plaatselijk recyclecentrum gebracht te worden.



Dit product voldoet aan de EMC-vereisten in overeenstemming met de Richtlijn van de Raad 2004/108/EC.

Braun is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, Duitsland dat onder licentie gebruikt wordt door Zeon Ltd.

Dansk

Batteriforholdsregler

1. Brug ikke genopladelige batterier.
2. Kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet, må anvendes.
3. Batterier skal isættes med korrekt polaritet.
4. Hold batterier uden for børns rækkevidde.
5. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale lovkrav. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
6. Undgå at kortslutte kontakterne i batteriholder og batteripoler.
7. Fjern batterier fra enheden, hvis den ikke skal bruges i længere tid.

Batteriinstallation

- Installer 1 X AA (1,5 Cl) og overhold korrekt polaritet i batteriholderen, der er placeret bag på uret, som vist på diagrammet.

Tidsindstilling

- Drej TIDSINDSTILLINGS-knappen bag på uret i urets retning, til den korrekte tid vises. Drej kun i pjens retning, så beskadigelse af værket undgås.

Garanti

2 års garanti mod materiale- og fabriksfejl (undtagen batteri). Garantien gælder i de lande, hvor væguret sælges officielt.

Itugåede eller revnede glas er ikke dækket af garantien.



Braun info line

Braun Helpline

Hvis der er problemer med dit produkt, bedes du kontakt dit lokale servicecenter på:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

eller kontakt **+44 208 208 1833**.



ADVARSEL! Dette produkt er dækket af Affald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE) direktivet. De bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald men bringes til din lokale genbrugsstation.



Dette produkt er i overensstemmelse EMC-kravene i Rådets direktiv 2004/108/EC.

Braun er et registreret varemærke fra Braun GmbH, Kronberg, Tyskland, under licens til Zeon Ltd.

BRAUN

BNC006

Wall clock Wanduhr Horloge murale Orologio da parete Wandklok Vægur

English
User Instructions
Guarantee

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie

Français
Mode d'emploi
Garantie

Italiano
Istruzioni per l'uso
Garanzia

Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk
Brugsanvisning
Garanti