



**BRAUN**

BNC010-SRC  
**Global**  
**radio controlled**  
**alarm clock radio**

**Weltweit**  
**funktionierender**  
**Funkradiowecker**

**Radio-réveil**  
**radio-piloté**  
**international**

**English**  
 User instructions  
 Garantie

**Deutsch**  
 Gebrauchsanweisung  
 Garantie

**Français**  
 Model d'emploi  
 Garantie

**Mémorisation des stations de radio**

1. En mode Radio, appuyez et maintenez la touche M1/M2/M3 pendant 2 secondes pour mémoriser la station de radio en cours d'écoute. La station a bien été mémorisée lorsque l'indication « Memory 1/2/3 » clignote pendant 3 secondes.
2. Une fois les stations enregistrées, appuyez sur la touche M1/M2/M3 pour revenir directement aux stations mémorisées.

**Remplacement des piles**

Lorsque la luminosité de l'écran LCD s'affaiblit, remplacez immédiatement les 2 piles AA du compartiment des piles du réveil. Lorsque le radio cesse de fonctionner, remplacez immédiatement les 2 piles AA du compartiment des piles de la radio.

**Important**

- Pour une réception optimale, veuillez respecter les instructions suivantes.
1. Il est fortement recommandé de démarrer le réveil durant la nuit. En d'autres termes, l'idéal est de laisser le réveil recevoir automatiquement le signal durant une nuit.
  2. Placez le réveil à distance de toute source d'interférences (téléviseur, ordinateur, micro-onde, etc.).
  3. Évitez de placer le réveil sur ou à côté de surfaces métalliques.
  4. Évitez les espaces fermés tels que les aéroports, les caves, les bâtiments en ciment ou les usines.

**Remarque:** L'exposition à un environnement chargé en électricité statique peut causer la remise à zéro de l'horloge. Dans cette éventualité, suivez les instructions du présent manuel pour la réinitialiser.

**Garantie**

**2 ans de garantie contre les défauts matériels et de fabrication (à l'exclusion des piles). Cette garantie est valable dans les pays où ce réveil est officiellement disponible à la vente.**

**Les écrans cassés ou fissurés ne sont pas couverts par la garantie.**



**Ligne d'assistance Braun**

En cas de problème avec votre produit, veuillez vous adresser au centre d'assistance local renseigné sur le site:

www.braun-clocks.com  
 www.braun-watches.com

ou composer le +44 208 208 1833

**AVERTISSEMENT ! Ce produit est couvert par la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Il convient de le déposer dans un centre de collecte local pour recyclage.**

Braun est une marque de commerce enregistrée par Braun GmbH, Kronberg, Allemagne, sous licence de Zeon Ltd.

