

BRAUN

BNC001

Herätyskello

Suomi

Käyttöohjeet

Takuuehdot

Paristoja koskevia varoimenpiteitä

1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samaa paristotyyppeä olevia paristoja.
3. Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
4. Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.
5. Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität paristot, vie ne asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen.
6. Vältä patteriluokun ja -liittinten oikosulkua.
7. Poista paristot laitteesta jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan.

Takuu

Kahden vuoden takuu koskee kellon valmistus- tai toimintavirheitä (ei paristoja). Takuu on voimassa vain niissä maissa, joissa kelloa myydään. Takuu ei kata rikkoutuneita tai haljenneita näyttöjä.



**Braun Asiakaspalvelu
Braun puhelinutuki**

Mikäli tuotteessa ilmenee vika, katso lähin palvelupisteesi täältä:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

tai ota yhteyttä: **+44 208 208 1833**



VAROITUS! Tähän tuotteeseen sovelletaan WEEE -direktiivin mukaisia ehtoja. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Tämä tuote täyttää EU-direktiivi 2004/108/EC:n vaatimukset jäsenvaltioiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.

Braun on Braun GmbH:n (Kronberg, Saksa) rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttö on lisensoitu Zeon Ltd:itä.

